

# 1 Login Kundenportal

Falls Sie bereits registriert sind:

- 1. Besuchen Sie unsere Homepage und wählen Sie oben recht Kundenportal
- 2. Eingabe E-Mail-Adresse
- 3. Eingabe Passwort
- 4. "Anmelden" anwählen

් Willkommen im Kundenportal	
E-Mail-Adresse*	
Passwort*	Ø
Passwort vergessen	ANMELDEN

Bei Fragen können Sie sich an unseren Kundenservice telefonisch unter +41 44 952 53 54 oder per E-Mail an info@gwpzh.ch wenden.

#### Falls Sie noch nicht registriert sind:

Wählen Sie "Registrieren" und erstellen Sie ein neues Konto mit Ihrer Rechnungsnummer, Kundennummer und E-Mail Adresse

Registrieren		
Persönliche Daten		
Rechnungsnummer		?
Kundennummer		?
Anmeldedaten		
E-Mail*		
	Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen / Datenschutzerklärung	
	KONTO ERSTE	LLEN

## 2 Zählerstände erfassen

- 1. Via Quicklinks "Zählerstand melden" anwählen
- 2. Stromzähler ablesen (Datum, Hochtarif und Niedertarif erfassen)
- 3. Wasserzähler ablesen (Datum, Zählerstand erfassen)
- 4. "Senden" anwählen, um die Eingabe zu übermitteln

#### **GEMEINDEWERKE PFÄFFIKON ZH**

## Ablesen der Zählerstände bei den verschiedenen Stromzählern

Wir haben verschiedene Stromzähler im Einsatz. Bitte kontrollieren Sie den Zählertyp Ihres Stromzählers und befolgen Sie die entsprechende Anleitung:



#### Analoge Zähler

### Zähler MK4n3 und ähnlich



Zähler ZMB120





#### Zähler ZMF120

### $\checkmark$ Landis+ E350 Taste kurz aber allenfalls mehrmals drücken bis 1.8.1 angezeigt wird. Dann erneut drücken bis 1.8.2 angezeigt wird. 1.8.1 = Stand Hochtarif (HT) EWP 10 826 1.8.2 = Stand Niedertarif (NT) Bei Zählern mit Rücklieferung andis + E35C (PV-Anlagen) Taste weiter drücken, bis folgende Positionen erscheinen: Zählernummer 2.8.1 = Stand Rücklieferung Hochtarif

2.8.2 = Stand Rücklieferung Niedertarif

Zähler NES Networked Energy Services

M16 0122

nos

TYPE 83332-3(AND EN 50470-3 CI. A

25-5/1000A

SUPPRINT OF

Zählernummer

Taste 1 x länger drücken, bis Std-dAtA im Display erscheint. Danach mehrmals drücken bis T1 angezeigt wird. Dann erneut drücken bis T2 angezeigt wird.

T1 = Stand Hochtarif (HT)

T2 = Stand Niedertarif (NT)

Bei Zählern mit Rücklieferung (PV-Anlagen) Taste weiter drücken, bis folgende Positionen erscheinen:

-T1 = Stand Rücklieferung Hochtarif

-T2 = Stand Rücklieferung Niedertarif

## GEMEINDEWERKE PFÄFFIKON ZH

Schanzweg 2 | 8330 Pfäffikon ZH | Tel. 044 952 53 54 | info@gwpzh.ch | www.gwpzh.ch

### Zähler eRS801

RESOURCE SAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	Taste 1 x länge Std-dAtA i ersch Danach mehr bis 1.8.1 ang Dann erneut 1.8.2 ange
	1.8.1 = Stand
	1.8.2 = Stand N
Zählernummer	Bei Zählern mit (PV-Anlagen) drücken, bi Positionen
	2.8.1 = Stand I Hoch

er drücken, bis m Display eint. mals drücken gezeigt wird. drücken bis zeigt wird.

# Hochtarif (HT)

### Niedertarif (NT)

Rücklieferung Taste weiter is folgende erscheinen:

Rücklieferung ntarif

2.8.2 = Stand Rücklieferung Niedertarif